جدول سرویس های ادواری

Models

F15 - Juke (Sport Edition)

NISSAN

PERIODIC MAINTENANCE CHECK LIST

	دوره نگهداری	کیلومتر X ۱۰۰۰	348	341	334	327	320	313	306	299	292	285	278	271	264	257	250	243	236	229	222	215	208	201	194	187	180	173	166	159	152	145	توضیحات
		ماه	300	294	288	282	276	270	264	258	252	246	240	234	228	222	216	210	204	198	192	186	180	174	168	162	156	150	144	138	132	126	
	مدت زمان خدمات (دقیقه)																	74	60	180	172	74	60	74	90	172	60	74	74	180	172	74	
	سطح سرویس ادواری																	L2	L1	L3	L3	L2	L1	L2	L2	L3	L1	L2	L2	L3	L3	L2	
۱	تسمه دینام		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۲	روغن موتور		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
۳	فیلتر روغن موتور		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
۴	سیستم خنک کاری موتور		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۵	مایع خنک کننده موتور																																
۶	فیلتر هوا		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
۷	فیلتر هوای اتاق		C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	
۸	شمع موتور (Turbo)				X												X												X				
۹	عیب یابی سیستم های الکترونیکی		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
۱۰	مدار و اتصالات سیستم سوخت رسانی			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
۱۱	سیستم جمع آوری بخارات سوخت (کنیستر) (در صورت نصب)			C			C			C			C			C			C			C			C			C			C		
۱۲	وضعیت باتری/ سطح الکترولیت باتری و وزن مخصوص آن/ ترمینال های باتری		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۱۳	نشتی اتصالات سیستم ترمز و سطح روغن ترمز		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۱۴	روغن ترمز (مراجعه به توضیحات ۴)		C	C	X	C	C	C	C	X	C	C	C	C	X	C	C	C	C	X	C	C	C	C	X	C	C	C	C	X	C	C	
۱۵	کنترل سیستم ترمز و تنظیمات ترمز دستی		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۱۶	لنت ها و دیسک های چرخ جلو		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۱۷	لنت ها و دیسک یا کاسه چرخ عقب		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۱۸	کنترل سیستم فرمان برقی			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
۱۹	عملکرد فرمان و اهرم بندی فرمان		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۲۰	روغن گیربکس / CVT (نشتی / جهت تعویض) (مراجعه به توضیحات ۲)			C		X	C		C		X	C		C		X	C		C		X	C		C		X	C		C		X	C	
۲۱	فیلتر کارتریج روغن گیربکس					X					X					X					X					X					X		
۲۲	روغن کمک گیربکس (سطح / نشتی) (مراجعه به توضیحات ۳)			C		C		C		X		C		C		C		C		X		C		C		C		C		X		C	
۲۳	روغن دیفرانسیل (سطح / نشتی) (مراجعه به توضیحات ۳)			C		C		C		X		C		C		C		C		X		C		C		C		C		X		C	
۲۴	کنترل سیستم تعلیق جلو و عقب، سیبکها و لقی محوری بلبرینگ‌چرخ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۲۵	اچارکشی و کنترل سیستم تعلیق		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۲۶	تنظیم زوایای چرخ ها (مراجعه به توضیحات ۱)			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
۲۷	سیستم اگزوز و عایق های حرارتی			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
۲۸	شرایط بدنه (از نظر رنگ، خوردگی و سوراخ شدن)		چک سالیانه																														
۲۹	فشار باد تایرها و زاپاس		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۳۰	جابجا نمودن تایرها و بالانس چرخ ها (مراجعه به توضیحات ۱)			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
۳۱	تنظیم ارتفاع چراغ های جلو			S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
۳۲	روغن کاری قفل و لولای درب ها			T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T	
۳۳	کمربند ایمنی ، قفل کمربند / مکانیزم جمع کننده		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
۳۴	لامپ چراغ ها و خطر عقب		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۳۵	تیغه برف پاک کن و شیشه شور		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
۳۶	شوینده سیستم سوخت رسانی		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		

توضیحات

توضیحات ۱ : در قیمت گذاری پایه سرویس های ادواری، هزینه عملیات مربوطه براساس تایم استاندارد تعمیراتی مصوب به کارت تعمیراتی

توضیحات ۲ : در شرایط سخت هر ۲۰،۰۰۰ کیلومتر باید تعویض گردد.

توضیحات ۳ : در صورت استفاده مداوم در شرایط گل آلود و سخت هر ۳۰/ ۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

توضیحات ۴ : در صورت استفاده کم از خودرو و متوسط پیمایش پایین، بازه زمانی برای این آیتم هر دوسال یکبار می باشد.

علائم جدول

C - بازدید نمودن و تمیز کردن ، تعمیر کردن و تنظیم کردن یا در صورت لزوم تعویض نمودن

S - تنظیم و سفت کردن

X - تعویض کردن

T - تمیز کردن

R - جابجا کردن

A - اضافه شود.

تاریخ ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱